Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG
Brakenberg 29 • 32699 Extertal
Tel.: 05262/993 99-0
Fax: 05262/993 99-3
E-Mail: info@meier-brakenberg.de

Einweichautomat
MBWeich 100

Betriebsanleitung

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres neuen Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebs-anleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Vor Inbetriebnahme unbedingt Sicherheitshinweise lesen!

Garantie: 12 Monate bei sachgerechter Behandlung und Wartung! Ausgeschlossen sind Verschleißteile.

Haftung: Es obliegt dem einzelnen Verbraucher, den Einweichautomat auf verantwortliche Weise zu warten und zu bedienen.

Diese Betriebsanleitung soll der Bedienungsperson unmittelbar zugänglich sein, so dass der einwandfreie Betrieb gewährleistet ist und insbesondere die Sicherheitsvorschriften beachtet werden können.

2. Verwendung

Der Einweichautomat darf ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten - der Steuerung von Einweichanlagen - eingesetzt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.

3. Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.
Der Einweichautomat darf nur von Personen bedient werden, die mit der Funktion des Gerätes vollkommen vertraut sind. Im Einzelnen sind vor der Inbetriebnahme des Gerätes und während des Betriebes folgende sicherheitstechnische Vorschriften zu beachten:

- Aus Sicherheitsgründen muss der Eigentümer vom Einweichautomat jeden Nutzer mit der Funktionsweise der Maschine gemäß der Anleitung vertraut machen.
- Der Einweichautomat darf nur in technisch einwandfreien Zustand benutzt werden und dabei sind alle Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Sorgen Sie dafür, dass die Bedienungsvorrich-tungen

sauber sind und lassen Sie keine Materialien auf dem Gerät liegen. Störungen die einen sicheren Betrieb gefährden, sind unverzüglich zu beseitigen!
- Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemeinen Bestimmungen in Bezug auf die Vorbeugung von Unfällen (insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften) sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Vorbeugung von Umweltverschmutzung einzuhalten.
- Vergewissern Sie sich, dass die örtliche Netzspannung mit der Betriebsspannung von 230 V / 50 Hz übereinstimmt.
- Lagern oder benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit fest angebrachter Frontabdeckung.
- Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selber.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Falls Beschädigungen am Gerät, an Steckern oder Leitungen festgestellt werden, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von qualifizierten Personen reparieren oder austauschen.

Vor der ersten Inbetriebnahme der Anlage sollten die Leitungen ausgespült werden – Einweichdüsen erst anschließend einbauen!

4. Anschlüsse

- Stromanschlussstecker 230V: Prüfen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt. Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein.
- Magnetventil Wasserleitung
- Optional: 2tes Magnetventil; Schukosteckdose für Pumpenausgang

ACHTUNG: **- Betriebsspannung für Anschlüsse Ausgang 230V/50Hz,**
- maximale Kontaktbelastbarkeit 6A (230 V)

5. Bedienung:

Über Taster „ON/OFF/OK“ oben rechts wird der Automat aus dem Ruhemodus (Anzeige MB 100) aktiviert.

6. Auswahl „Einweichen“

- Mit der „ON/OFF/OK“ Taste wird zwischen Hand (H) und Automatikbetrieb (E) gewechselt. Bei Stellung „H“ wird durch Drücken der „+“ Taste das Magnetventil geöffnet, durch drücken von „-„ wird es wieder geschlossen.
- Im „E“ Betrieb wird durch drücken „+ / - “ zwischen den Parametern Pausenzeit und Sprühzeit gewechselt. Nach Auswahl eines Parameters ist mit der „ON/OFF/OK“ Taste zu bestätigen. Über „+ / - “ Taster kann die gewünschte Zeit in Sekunden eingestellt werden.
- Sprühzeit je nach Gegebenheiten ca. 60 s
- Pausenzeit ca. 600 s
- Die Anlage arbeitet bei der Anzeige „MB Weich“ und „E“
- Durch Drücken von „ON/OFF/OK“ für etwa 3 Sekunden wird die Anlage ausgeschaltet (Ruhemodus)

☞ Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an! Tel.: 05262 / 99399-0

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG
Brakenberg 29 • 32699 Extertal
Tel: +49(0)52 62/993 99-0 • Fax: +49(0)52 62/993 993
E-Mail: info@meier-brakenberg.de
Internet: www.meier-brakenberg.de